



ENG

REMOTE CONTROLLER MODE:

A: turn ON/OFF luminaries G4*9

B: turn ON/OFF White LED at the Ceiling Cover.

C: turn ON/OFF RED-BLUE-PURPLE LED BACKSIDE OF LAMPSHADE

D: All luminaries turn ON/OFF

RUS

Управление пультом:

A: вкл/выкл - лампы G4*9;

B: светодиодная (LED) экономичная подсветка: попеременное нажатие - переключение цветов красный/синий/фиолетовый/микс цветов/выкл.

C: светодиодная (LED) подсветка белым нажатие D - вкл/выкл все лампы.

D: вкл/выкл все лампы.