

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и настройка устройств должны выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим необходимые знания и допуск к выполнению работ. Перед установкой и настройкой необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Запрещается прикасаться к устройству мокрыми руками, а также влажными или металлическими предметами. Запрещается использовать устройство с повреждённым корпусом или элементами конструкции. Запрещается устанавливать устройство над источниками открытого огня, отопительным или нагревательным оборудованием. Запрещена установка устройства в местах с повышенной влажностью и воздействием пара.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство не требует специального технического обслуживания. Протирку корпуса от пыли осуществлять сухой мягкой тканью по мере загрязнения. Запрещено использовать для чистки абразивные вещества, кислоты, растворители.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускается воздействие влаги. Устройство в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство содержит электронные компоненты и не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специализированных пунктах приёма электронных отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: ВЕЙРУН ЛИКСИНГ ТРЕЙДИНГ КО., ЛТД.
Адрес: ГОНКОНГ, ЯУ ТАК, корп. 2/Ф, ЛОКХАРТ-РОУД, 167, ВАН ЧАЙ, 22.27844030766348, 114.17384039848366.
Manufacturer: WEIRUN LIXING TRADING CO., LIMITED.
Address: HK, 2/F YAU TAK BLDG, 167 LOCKHART RD, WAN CHAI, 22.27844030766348, 114.17384039848366
Дата изготовления нанесена на корпус устройства в формате ММ.ГГГГ, где ММ — месяц изготовления, ГГГГ — год изготовления. Номер партии нанесён на корпус устройства в формате ХХХХХ. Импортёр: ООО «ДЕНКИРС РУС» Российская Федерация, 119361, г. МОСКВА, ул. Одесская, д. 2, корпус А, помещение 3/16, +7 (495) 975-73-34, product@denkirs.ru.
Разработано в Словении. Сделано в Китае.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Устройство соответствует: ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015
Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-НК.РА04.В.69606/24 (ДС), срок действия: 29.05.2024 – 28.05.2029.Товар задекларирован: Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — 5 лет, срок службы — не менее 10 лет.
Дата начала гарантии определяется по документу о покупке или гарантийному талону. При их отсутствии — по дате изготовления на корпусе. Если с даты производства прошло более 5 лет и документов нет — гарантия не действует. Обязательная проверка до начала эксплуатации. До начала использования необходимо распаковать и проверить устройство: убедиться в его целостности, проверить комплектность и работоспособность. Гарантия аннулируется в случаях: использования не по назначению; неправильной установки или эксплуатации; механических повреждений, действия третьих лиц или умысла потребителя; воздействия форс-мажора (пожар, потоп, удар молнии, скачки напряжения и т.п.).
Ограничение ответственности. Поставщик не несёт ответственности за ущерб от неправильного использования устройства. Поставщик не возмещает любые косвенные расходы Потребителя, включая затраты на установку, демонтаж, замену оборудования и другие расходы, связанные с эксплуатацией изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование магазина / продавца _____
Дата продажи _____ 20____ г.
ФИО и подпись продавца / печать организации _____ М.П.
Артикул изделия _____

РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Артикул	Дата принятия на ремонт	Проведённые работы по устранению неисправности	Технический специалист ОТК (фамилия, подпись)

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2026.07



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Панель управления SHINE PRIME

Серия ШАЙН ПРАЙМ КОНТРОЛ | SHINE PRIME CONTROL

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Панель дистанционного управления SHINE PRIME CONTROL DK4906 предназначена для беспроводного управления светильниками системы, работающими по протоколу Zigbee 3.0.
- Панель является автономным устройством с питанием от двух батареек AAA 1,5 В и не требует подключения к электросети. Устройство может использоваться как для настенного накладного монтажа, так и размещаться на горизонтальных поверхностях. На дне панели предусмотрена противоскользящая резиновая накладка. Она предотвращает скольжение устройства при использовании на гладких поверхностях без необходимости жёсткого крепления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	AAA LR03 1,5 В – 2шт (приобретаются отдельно)
Протокол связи	Zigbee 3.0
Роль устройства	End Device (не является ретранслятором сигнала)
Частота радиосигнала	2400 МГц
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0...+45°C
Тип монтажа	Накладной
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Дальность управления	до 20 м
Совместимость со светильниками серий SHINE PRIME Zig	SPOT, GRILL, LINEAR, FLOW
Гарантийный срок	5 лет
Размеры изделия, ДхВ	
DK4906-XX*	Ø80 × 31 мм
Дополнительные обозначения в артикуле*	
SB	Сатинированная латунь
DN	Тёмный никель
CP	Шампань
	
Чтобы открыть полную версию инструкции, отсканируйте QR-код	Основные размеры


ФУНКЦИОНАЛ ПАНЕЛИ

Панель позволяет настроить управление четырьмя группами осветительных приборов, работающих по протоколу Zigbee 3.0:

- включение и выключение света;
- регулировка яркости;
- регулировка цветовой температуры;
- изменение цвета свечения (при поддержке светильниками данной функции).


Настройка панели выполняется через мобильное приложение Smart Life.
Для работы устройства требуется хаб умного дома с поддержкой протокола Zigbee 3.0. В качестве совместимого хаба рекомендуется использовать модель DK7402-WF.

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



1. Выберите место для установки панели. С помощью монтажного шаблона выполните разметку отверстий для крепления.
2. Просверлите отверстия в стене согласно выполненной разметке.
3. Установите дюбели и вкрутите саморезы. Не закручивайте саморезы полностью — оставьте головку самореза выступающей примерно на 3–4 мм для последующей установки панели.
4. С помощью крестовой отвертки открутите два винта и откройте крышку батарейного отсека.
5. Установите батарейки, затем установите крышку батарейного отсека в обратной последовательности и зафиксируйте её винтами.
6. Проверьте работоспособность панели, нажав на любую из четырёх сенсорных зон. При успешном нажатии должен загореться световой индикатор логотипа.
7. Установите панель на крепления: совместите отверстия на тыльной стороне корпуса с установленными саморезами, затем сдвиньте панель вниз до полной фиксации.


ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ



На лицевой панели расположены четыре зоны нажатия, каждая из которых предназначена для управления отдельной группой освещения.

Колесо управления:
вращение по часовой стрелке — увеличение яркости или повышение цветовой температуры;
вращение против часовой стрелки — уменьшение яркости или снижение цветовой температуры.

НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ



Подготовка

Перед началом настройки убедитесь, что хаб Zigbee 3.0 (артикул DK7402-WF) подключен и настроен в соответствии с инструкцией на устройство.

Добавление устройства

1. Откройте карточку подключенного хаба в приложении Smart Life.
2. Перейдите в раздел **Zigbee** и выберите пункт **«Добавить устройство» (Add device)**.
3. На панели управления одновременно нажмите и удерживайте зоны нажатия **2** и **4** в течение примерно 6 секунд, пока световой индикатор не начнет мигать.
4. Дождитесь завершения процесса поиска и добавления панели в приложение.

Настройка групп освещения

5. Откройте карточку добавленной панели управления.
6. Перейдите в раздел **Light switch** и выберите необходимую группу освещения (**«Light 1»**, **«Light 2»** и т.д.).
7. Нажмите кнопку **«+»**, выберите светильники, которые необходимо добавить в выбранную группу, и сохраните настройки (**Save**).

Внимание! Сразу же после нажатия кнопки **Save** в приложении нажмите на кнопку зоны 1 на панели — это необходимо для успешного сохранения настройки.

Внимание! Для увеличения срока службы батарей панель автоматически переходит в режим ожидания через 2 секунды после последнего нажатия.

Перед выполнением любых действий с панелью через приложение необходимо активировать устройство — однократно нажмите любую зону управления.

УПРАВЛЕНИЕ

Короткое нажатие: первое нажатие активирует управление выбранной группой освещения, повторное нажатие включает или выключает свет.

Вращение колеса управления: используется для регулировки яркости освещения.

Длительное удержание зоны управления (около 5 секунд, до мигания индикатора): активирует режим изменения цвета свечения.

Внимание! При регулировке яркости или изменении цвета скорость вращения колеса управления не влияет на скорость изменения параметра. Учитывается только продолжительность взаимодействия с колесом. Не требуется вращать колесо быстро — для изменения параметров достаточно выполнять плавные движения.