

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж должен выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск к выполнению электромонтажных работ. Перед установкой и демонтажом необходимо отключить питание трековой системы.

Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками, а также влажными или металлическими предметами. Запрещается использовать изделие с повреждённым корпусом, контактной группой, электропроводкой или изоляцией.

Запрещается устанавливать изделие над источниками открытого огня, отопительным или нагревательным оборудованием. Запрещена установка адаптера над источниками пара и в помещениях с повышенной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие не требует специального технического обслуживания. Пртирку корпуса от пыли осуществлять сухой мягкой тканью по мере загрязнения. Запрещено использовать для чистки абразивные вещества, кислоты, растворители.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25 °С до +50 °С, относительная влажность не более 80 % при температуре 25 °С. Не допускается воздействие влаги. Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие содержит электронные компоненты и не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специализированных пунктах приёма электронных отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: ФОШАНЬ НАНХАЙ РИЛ ВИН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Адрес: КИТАЙ, комната 1202-03, Башня А, здание 6, Киберпарк Тяньань Наньхай, улица Цзяньпин, улица Гуйчэн, Наньхай, город Фошань, провинция Гуандун.
Manufacturer: FOSHAN NANHAI REAL WIN IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Address: CHINA, Rm 1202-03, Tower A, Bld 6, Tianan Nanhai Cyber Park, Jianping Rd, Guicheng, Nanhai, Foshan City, Guangdong.
Дата изготовления нанесена на корпус адаптера в формате ММ.ГГГГ, где ММ — месяц изготовления, ГГГГ — год изготовления. Номер партии нанесён на корпус адаптера в формате XXXXXX.
Импортер: ООО «ДЕНКИРС РУС», Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корпус А, помещение 3/16, +7 (495) 975-73-34, product@denkirs.ru. Разработано в Словении. Сделано в Китае.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Изделие соответствует ГОСТ IEC 62321-3-1-2016, ГОСТ 12.2.007.0-75 и признано годным к эксплуатации. Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.23613/24, срок действия: 19.06.2024 – 18.06.2029. Товар задекларирован: ООО «Внешнеторговые коммуникации», 141734, Россия, Московская область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. Краснополянская, д. 50, кв. 39.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — 3 года, срок службы — не менее 10 лет.
Дата начала гарантии определяется по документу о покупке или гарантийному талону. При их отсутствии — по дате изготовления на корпусе. Если с даты производства прошло более 3 лет и документов нет — гарантия не действует.

Обязательная проверка до монтажа. До начала монтажа и до скрытия элементов трековой системы подвесными (натяжными и гипсокартонными) потолками необходимо распаковать и проверить адаптер: убедиться в целостности корпуса и комплектного кабеля, проверить установку адаптера в трек и работоспособность хаба в составе системы. Монтаж и закрытие потолочными конструкциями непроверенного оборудования лишает права на гарантию.

Гарантия аннулируется в случаях: использования не по назначению; неправильного монтажа или эксплуатации; механических повреждений, действия третьих лиц или умысла потребителя; воздействия форс-мажора (пожар, потоп, удар молнии, скачки напряжения и т. п.).

Ограничение ответственности. Поставщик не несёт ответственности за ущерб от неправильного использования изделия. Поставщик не возмещает любые косвенные расходы Потребителя, включая затраты на монтаж, демонтаж, замену оборудования, а также демонтаж и повторный монтаж отдельных конструкций (натяжных и гипсокартонных потолков, стеновых панелей) для обеспечения доступа к изделию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование магазина / продавца _____
Дата продажи _____ 20 ____ г.
ФИО и подпись продавца / печать организации _____ М.П.
Артикул изделия _____

РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Артикул	Дата принятия на ремонт	Проведённые работы по устранению неисправности	Технический специалист ОТК (фамилия, подпись)



Дата публикации Руководства по эксплуатации 2026.09



DENKIRS

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Адаптер для хаба трековой системы SMART | SMART

Серия SMART КОНТРОЛ | SMART CONTROL DK8099-BK

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Адаптер для установки SMART-хаба предназначен для скрытого размещения управляющего оборудования (хаба) в трековой системе.
- Адаптер позволяет аккуратно разместить хаб и организовать его подключение, сохраняя доступ к устройству для обслуживания.
- Адаптер располагается непосредственно в треке и получает питание от его токоведущих шин.
- Подходит для проектов с повышенными требованиями к дизайну интерьера и скрытому монтажу инженерных систем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение питания	100–240 В, 50 Гц ±1 %
Номинальное выходное напряжение	DC 5 В ±7 %
Мощность	10 Вт
Коэффициент мощности	> 0,5
Тип монтажа	В трек трековой системы SMART
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диммирование	Не поддерживается
Гарантийный срок	3 года
Размеры изделия, Д×Ш×В	118 × 87 × 43 мм
Дополнительные обозначения в артикуле*	
БК	Чёрный
	<div><div>DK8099-BK</div></div>
Чтобы открыть полную версию инструкции, отсканируйте QR-код	Основные размеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Адаптер для хаба, кабель питания с разъёмом Type-C, переходник Micro-USB, руководство по эксплуатации, упаковка.

ВНИМАНИЕ!

Система управления SMART поддерживает выключение светильников на треке без обесточивания самого трека — командой из приложения, с пульта ДУ или настенной панели.

Поскольку адаптер располагается непосредственно в треке и получает питание от его токоведущих шин, при обесточивании трека (например, при отключении питания штатным настенным выключателем) хаб также обесточивается. В этом случае он не сможет выполнять команды до восстановления питания.

После подачи питания на трек хабу потребуется около 10 секунд для загрузки и перехода в рабочий режим.


ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙКА

Предварительный этап. Перед установкой в адаптер рекомендуем настроить хаб и подключить его к приложению SMART LIFE, используя комплектный кабель и блок питания (согласно инструкции к хабу).


Поскольку для добавления светильников в систему их необходимо включать и выключать для перевода в режим сопряжения, заранее привяжите все светильники к хабу до его установки на трек с помощью адаптера.

В противном случае процесс настройки сильно осложнится: хаб будет перезагружаться при каждом включении трека, и вам придётся ждать его перехода в рабочий режим (около 10 секунд) перед каждым действием.


УСТАНОВКА



1. Извлеките адаптер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса. Откройте крышку адаптера (1.1) и извлеките кабель питания (1.2). Кабель оснащён разъёмом Type-C. Если ваш хаб использует разъём Micro-USB, подключите его через комплектный переходник.




2. После подключения хаба аккуратно уложите его в корпус адаптера и задвиньте крышку до упора. Убедитесь, что крышка полностью закрыта.




3. Равномерно введите основание адаптера в трек до характерного щелчка, сигнализирующего о фиксации креплений в пазах. Убедитесь, что щелчок раздался с обеих сторон адаптера (слева и справа).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АДАПТЕРА ИЗ ТРЕКА



4.1. Нажмите и удерживайте фиксирующие кнопки, расположенные на торцевых сторонах основания адаптера.

4.2. Не отпуская кнопки, равномерно извлеките адаптер из трека.



5. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается извлекать адаптер с перекосом или нажимая кнопку только с одной стороны. Это может привести к повреждению крепёжных элементов и аннулированию гарантии.